

Nutzungshandreichung Renault ZOE (Chip)

1. Buchung, Buchungsstart und Fahrzeug öffnen

- Fahrzeug im Webportal buchen.
- Buchung starten, in dem der persönliche Chip vor das Lesegerät im unteren Bereich der Windschutzscheibe (Fahrerseite) gehalten wird.
- Fahrzeug öffnet automatisch.



2. Schritte vor Fahrtantritt

- Zum Entriegeln des Ladekabels den Knopf links unterhalb des Lenkrads betätigen.
- Ladekabel vom Fahrzeug abziehen und den Tankdeckel schließen. Anschließend löst sich die Verriegelung des Ladekabels an der Ladesäule automatisch.
- Ladekabel von der Ladesäule abziehen und im Kofferraum verstauen.
- Das Fahrzeug besitzt eine Keyless-Go- Funktion. Der Schlüssel muss sich lediglich in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug befinden. Der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Handschuhfach.



3. Fahren

- Zum Starten das Bremspedal betätigen und den „Start / Stopp“ Knopf betätigen.



- Anschließend den Wahlhebel mit betätigter Bremse in den gewünschten Gang bringen:

P = Parken

R = Rückwärtsgang

N = Leerlauf

D = Vorwärtsgang

- Handbremse lösen und losfahren

4. Zwischenstopps

- Bei Zwischenstopps kann das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel auf- und zugeschlossen werden.

5. Parken, Laden und Rückgabe

- Die Rückgabe des Fahrzeugs kann an jeder deer-Carsharingstation in unserem Verbund erfolgen. Die Rückgabe wird in den folgenden Schritten näher erläutert.
- Fahrzeug an der Ladesäule parken und den Wahlhebel in den Gang „P“ bringen.
- Handbremse anziehen und den Motor über den „Start / Stop“ Knopf ausschalten.
- Den Ladechip aus der Mittelkonsole und das Ladekabel aus dem Kofferraum entnehmen.
- Durch drücken des Knopfes aus Schritt 2. die Ladeklappe öffnen.





- Das Ladekabel in die Ladebuchse des Fahrzeugs stecken.
- Den Ladechip (schwarz) an das RFID-Lesegerät der Ladesäule halten und auf die automatische Freischaltung warten.
- Bei erfolgreicher Freischaltung erscheint der Text: „Guten Tag! Anmeldung erfolgreich. Die Ladedose ist jetzt frei verfügbar“.

- Nun kann das Ladekabel in die Ladebuchse der Ladesäule eingesteckt werden. Hierzu den Stecker bis zum Anschlag einstecken.
- Bei erfolgreicher Verbindung erscheint der Text: „Ladekabel verriegelt. Bitte beenden Sie den Ladevorgang am Fahrzeug“.
- Den Ladechip wieder in die Mittelkonsole im Fahrzeug legen, den Fahrzeugschlüssel in die Halterung im Handschuhfach stecken und die Türen schließen.



6. Buchung und Fahrt beenden

- Türen schließen.
- Persönlichen Chip vor das Lesegerät im unteren Bereich der Windschutzscheibe halten, Fahrzeug schließt automatisch und die Buchung ist beendet.



Sonstiges



- Die Hintertüren des Fahrzeugs lassen sich über den schwarzen Türgriff hinter den Fenstern öffnen.
- Wenn die Meldung „Chipkarte einführen“ angezeigt wird, den Fahrzeugschlüssel in den oberhalb der Mittelkonsole/ unterhalb der Temperatureinstellung befindlichen Schlitz stecken. Nach 15 Sekunden kann der Schlüssel wieder entfernt werden. Im Anschluss kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Wir wünschen eine gute Fahrt. Falls weitere Fragen vorhanden sind, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter 07051 / 1300 120.

Haftungsausschluss

Die deer GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen in der Nutzungshandreichung. In Zweifelsfragen ist das Benutzerhandbuch des Fahrzeugs heranzuziehen. Haftungsansprüche gegen die deer GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der deer GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die deer GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder die gesamte Nutzungshandreichung ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Bilder, Grafiken oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.